

SVBONY

SV410 Микро Зрительная труба

Руководство пользователя



Контактные данные:

Официальный сайт: <https://svbony.com.ru/>

Twitter: @AliSvbony

Facebook: @Svbony Ali

VK: @Svbony Zhao



Сделано в Китае

Обзор

Поздравляем вас с приобретением зрительной трубы SVBONY, если вы интересуетесь спортом или наблюдаете за птицами, природой, дикой природой, охотой, астрономическими наблюдениями или другими видами деятельности, зрительная труба SVBONY может принести вам наблюдение и хороший оптический опыт на многие годы.



Руководство по эксплуатации

Снимите крышку объектива и крышку окуляра, прежде чем направить прицел на объект, и сохраните две крышки в надежном месте. Мини-зрительная труба SVBONY позволяет наблюдать за вашим объектом, держа его в руке. Он имеет стандартное отверстие с резьбой 1/4 "-20 дюймов и подходит для всех универсальных штативов и креплений для окон автомобиля.

Использование с очками

Есть поворотный наглазник. Если вы хотите использовать очки, уста новите наглазник в низкое состояние. Если вы не носите очков, закрутите наглазник.

ВНИМАНИЕ!

Не смотрите через прицел на солнце, так как это может нанести непоправимый вред вашим глазам!

Фокус

Отрегулируйте колесо фокусировки, чтобы получить резкое изображение. Медленно поворачивайте колесо грубой фокусировки, пока изображение не

станет четким. Если изображение становится все более и более размытым при повороте в одном направлении, вам нужно повернуть в противоположном направлении. Если сопротивление вращению больше, он может достичь предела фокуса и повернуться в другом направлении.

Регулировка увеличения

Установите увеличение, поворачивая колесико увеличения. Кольцо индикатора указывает на текущее увеличение белой линией. Вы должны перефокусироваться после изменения увеличения. Наблюдение начинается при минимальном увеличении в любое время.



Как его хранить?

При правильном хранении зрительная труба mini SVBONY будет служить вам надежно еще долгие годы.

1. защитите зрительную трубу от любых ударов и отрегулируйте все детали до предела.
2. Всегда держите крышки на линзах объектива и окуляре, когда они не используются, для защиты очков.
3. Храните продукт в проветриваемом, сухом, чистом месте или кладите его в сухую герметичную коробку.
4. Пожалуйста, не кладите этот продукт на солнце, потому что этот продукт состоит из нескольких наборов линз, под глазами может образоваться фокусировка, что приведет к возгоранию или повреждению компонентов самого продукта.

Уборка

Правильно очищайте линзу прицела, так как грязная линза снизит пропускание света и повлияет на качество просмотра.

1. Используйте ткань для линз или мягкую ткань без ворса при чистке или протирании линз.
2. Чтобы удалить отпечатки пальцев или грязные пятна, используйте мягкую чистую ткань для линз или бумагу для линз, начиная от центра линзы к краю, и протрите ее по прямой линии. При необходимости вы можете подуть на линзу.
3. мы рекомендуем специальные наборы для чистки объектива / оптики для тщательной очистки прицела, и вы можете найти их в магазине оптики или фотоаппарата. Следуйте инструкциям, прилагаемым к набору для чистки, для достижения лучших результатов.

Гарантийный талон	
Модель продукта	
Дата покупки	
Причина дефекта	
Имя дилера	
Имя пользователя	
Телефон	
Адрес пользователя	
Электронная почта	

Примечания:

1. Гарантийный талон должен храниться у пользователя и не подлежит замене в случае утери.
2. Гарантия производителя на большинство новых продуктов составляет один год со дня покупки.
3. Покупатель может получить гарантийное и послегарантийное обслуживание, как указано ниже:
 - Свяжитесь с продавцом, у которого вы покупаете.
 - Продукты, отремонтированные в нашем местном ремонтном центре.
4. Для гарантийного обслуживания вам необходимо предоставить квитанцию о покупке от реального продавца для проверки.

Исключения из гарантийного покрытия:

1. К любому изделию, поврежденному случайно.
2. В случае неправильного использования или неправильного использования продукта, а также в результате несанкционированных изменений или ремонта.
3. Если серийный номер был изменен, стерт или удален.